



Utilisation :

- S'assurer que tous les robinets de barrage d'appareils sont bien fermés et tous les raccords serrés
- Visser le raccord du flexible sur l'écrou de la pièce de sortie compteur (serrage manuel) ou autre raccord de l'installation
- Pomper à l'aide de la poire jusqu'à obtenir la pression souhaitée
- Fermer la vanne située avant la poire
- Si la pression indiquée reste stable environ 10 minutes, l'installation est considérée étanche. Dans le cas inverse, une fuite existe : la détecter en envoyant de nouveau de l'air dans l'installation et en utilisant la bombe détecte fuite. Recommencer le contrôle après réparation.

