



## Utilisation :

- S'assurer que tous les robinets de barrage d'appareils sont bien fermés et tous les raccords serrés
- Visser le raccord du flexible sur la tubulure d'essai du gabarit compteur ou sur l'écrou de la pièce de sortie compteur (serrage manuel)
- Pomper à l'aide de la poire jusqu'à stabilisation de l'aiguille du manomètre (environ 40mb)
- Le régulateur fermant automatiquement, arrêter de pomper lorsque la pression ne monte plus
- Fermer la vanne située après la poire
- Si la pression indiquée reste stable environ 10 minutes, l'installation est considérée étanche. Dans le cas inverse, une fuite existe : la détecter en envoyant de nouveau de l'air dans l'installation et en utilisant la bombe détecte fuite. Recommencer le contrôle après réparation.

